

## PROCEDURE D'ENTREE DU CODE D'IDENTIFICATION

### Activation du mode d'enregistrement

- 1-ouvrir le véhicule à l'aide de la clé (pas la télécommande)
- 2-S'assurer que toutes les portes se déverrouillent
- 3-S'assurer que tous les télécommandes à enregistrer soient disponibles
- 4-S'assurer que toutes les piles des télécommandes fonctionnent
- 5-S'assurer du bon état de la batterie du véhicule

- 6-Tourner la clé de contact 6 fois de la position LOCK à la position ON en moins de 10 secondes et repositionner la clé sur LOCK
- 7-Laisser la clé sur le NEIMAN
- 8-Attendre 2 secondes, les clignotants clignent 2 fois, le mode d'enregistrement est actif

- ATTENTION** : le mode d'enregistrement sera désactivé si :
- La clé de contact est remise sur ON
  - Plus de 4 télécommandes sont enregistrées
  - Vous attendez plus de 120 secondes

### Mode d'enregistrement

- 9-Appuyer et maintenir la pression sur le bouton de DEVEROUILLAGE de la télécommande
- 10-Appuyer 3 fois sur le bouton de VEROUILLAGE

- 11-Relacher le bouton de DEVEROUILLAGE : si la télécommande est enregistrée, les clignotants clignent 1 fois, si plus de 4 télécommandes sont enregistrées ils clignent 3 fois

Si vous voulez enregistrer une autre télécommande recommencer à l'étape 9

Sinon passez à l'étape 12

- 12-Mettre la clé sur du Neiman sur ON

Si l'enregistrement est bon : les clignotants clignent 2 fois

Sinon recommencez à l'étape 9

- 13-Retirer la clé du Neiman, et sortir du véhicule, essayer les télécommandes reprogrammées en s'assurant que toutes les portes se verrouillent et se déverrouillent

**FIN**

**Si en cours de manipulation vous êtes perdu : remettre le contact sur ON 5 secondes, retirer la clé du Neiman et recommencer la procédure depuis le début**

**BONNE CHANCE**